

ENGELSK

P0 (fixed) - This is only used when wheel diameter needs to be changed. Denne skal IKKE endres.

S420: **8**

S350, S400, S450: **10**

S500, S600, S700: **11**

P1 (fixed) - This will usually be fixed by default, there shouldn't be a need to change this. Shows the voltage of the battery (Under-voltage point of the battery will be displayed) E.g. Under voltage point will be 31.5V if you're seeing 315 on the display.

S350, S400, S420, S450: **370 (415 for maksimal levetid)**

S500, S600, S700: **520**

Press MODE to increase by 0.5V, Press POWER to decrease by 0.5V

P2 (fixed) - Shows the number of Motor pole pairs used.

Press MODE to increase, Press POWER to decrease

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **17**

P3 (fixed) - Shows the speedometer speed setting. This will affect the accuracy of the speedometer

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P4 - Types of Speed Display: In terms of Km/h (0) | mp/h (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P5 - Types of Start mode, some users prefer to have the kick start function as it feels safer.

Throttle Accelerator Start (0) | Kick-Start (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **1**

P6 - Cruising Mode Setting. If this setting is turned on, once the throttle is kept at the same acceleration for 7 seconds, the cruising (auto riding) mode will start

Turn on (1) | Turn off (0)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P7 - Pick Up Speed. Adrenaline junkies prefer a strong pick up speed, some choose the safer option.

Strong Pick Up (0) | Soft Pick Up (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P8 - Max Speed Setting 1~100% (Speed Adjustment Guide in previous post)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **22/100** (De som har bestilt fartssperre har denne på 22, øk om du ønsker å fjerne grensen)

P9 - Electric Brake Strength. This is used on your accelerator throttle, can be activated if you press all the way down while scooting.

Off (0) | Medium (1) | Hard (2)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **2**

NORSK

Det er 2 knapper på displayet. AV/PÅ (1) og MODE (2).

Når du trykker på MODE (2) knappen og AV/PÅ (1) knappen samtidig, kan du endre interninnstillingen på sparkesykkelen. Når den viser P0, trykk på MODE (2) - da vil den vise P1. For hver gang du trykker på MODE (2), vil den øke til P2, P3 osv.

P0 (fast) - Denne skal kun bli brukt dersom diametern på hjulet endres. Denne skal IKKE endres.

Verdien utgjør diameteren i inches/tommer.

S420: **8**

S350, S400, S450: **10**

S500, S600, S700: **11**

P1 (fast) - Denne er normalt sett fast, så det burde ikke være noen grunn for å endre denne. Verdien viser underspenningen på batteriet, som sier noe om på hvilken terskel batteriet "kutter av".

Eksempelvis, dersom underspenningen er på 37V, så vil verdien her vise 370.

S350, S400, S420, S450: **370 (415 for maksimal levetid, 370 for maksimal rekkevidde)**

S500, S600, S700: **520**

Trykk på (2) MODE for å øke med 0.5V, trykk AV/PÅ (1) for å redusere med 0.5V.

P2 (fixed) - Viser antall motor polpar som benyttes.

Trykk MODE (2) for å øke, trykk AV/PÅ (1) for å redusere.

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **17**

P3 (fixed) - Viser speedometeret sin fartsinnstilling. Denne vil utgjøre en forskjell på hvor nøyaktig hastigheten er.

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **1**

P4 - Her kan du bytte mellom Km/t (0) og Mp/h (1).

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P5 - Her kan du bytte mellom startmoduser.

Gasspedal-start (0) | Kick-Start (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **1**

P6 - Cruisingcontrol. Her kan du velge om du vil aktivere cruisecontrol eller ikke. Dersom den er satt på (1), så vil cruisecontrollen aktiveres dersom akselerasjonen er lik i 7 sekunder. Legg (0) i verdi for å skru av.

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P7 - Akselerasjonsstyrke. Noen foretrekker hurtig akselerasjon, mens andre liker det tryggere alternativet bedre.

Sterk akselerasjon (0) | Myk akselerasjon (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **0**

P8 - Max Fartsinstilling 1~100% motorkraft.

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **22/100 (alle sparkesykler blir sendt med hastighetsbegrensning på 22. Denne kan kun økes dersom du har kjøpt en sparkesykkel uten sperre).**

P9 - Styrke på elektrisk bremse. Denne brukes på dine bremser – her foretrekker noen hardere bremser, og noen mykere.

Av (0) | Kun elektrisk bak (1) | Elektrisk på begge (2)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: **2**